Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Frequenzumrichters der PI7800 / PI7600 Baureihe. Diese Familie basiert auf Erfahrungen der POWTRAN Gesellschaft aus langjähriger Entwicklung und Verkauf dieser Produkte, designed für Universalmaschinen, Ventilatoren und Pumpen, Hochfrequenzantriebe und Schwerlastantriebe.

Dieses Benutzerhandbuch liefert dem Anwender Instruktionen für die Installation, zum Ändern von Parametern, der Fehler-Diagnose, der alltäglichen Wartung und den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.

Lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig vor der Installation des Produktes, um sicherzustellen, dass alles richtig installiert und bedient werden kann.

Dieses Benutzerhandbuch behandelt die Geräte PI7800 und PI7600 in der Auslegung für allgemeine Zwecke und für spezielle Einsatzzwecke. Für allgemeine Zwecke stehen die Kennungen F, G, M und H für die speziellen Einsatzzwecke stehen S, T und Z:

F: VENTILATODEREN / KREISELPUMPEN

G: GRUNDLAST (Basismodell)

M: MITTLERE LAST

H: SCHWERE LAST

S: TEXTILANTRIEBE

T: WINDEN

Z: JETANTRIEBE

Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit einem lokalen Händler in Verbindung, oder kontaktieren Sie direkt unsere Gesellschaft. Behandeln Sie bitte dieses Benutzerhandbuch pflegsam, weil es für Reparatur, Wartung, und zukünftige Anwendungen nützlich sein wird. Für Information über andere Produkte besuchen Sie bitte unsere Website: http://www.powtran.com.

INHALT

Abschnitt I. Inspektion und Sicherheitsmaßnahmen1
Abschnitt II. Installation & Hilfsstromkreise
Abschnitt III. Bedienpanel
Abschnitt IV. Testlauf19
Abschnitt V. FunktionsParameter-Tabelle 21
Abschnitt VI. FunktionsParameter-Beschreibung34
Abschnitt VII. Fehlerdiagnose und Lösungen 88
Abschnitt VIII. Standardspezifikation 90
Abschnitt IX. Wartung103
Abschnitt X. Optionen105
Anhang 1. PI7000 RS485 Informationsprotokoll 109
Anhang 2. PG Instruktionen120
Anhang 3. Wasserversorgungskontroller-Instruktionen 123

Abschnitt I. Inspektion und Vorsichtsmaßnahmen

POWTRAN PI7800/7600 Frequenzumrichter sind geprüft und vor Verlassen des Werkes untersucht worden. Vor dem Auspacken überprüfen Sie bitte, ob das Gerät während des Transports beschädigt wurde, und ob die Spezifikationen und der Typ des Produktes Ihre Bestellung erfüllen. Setzen Sie sich bitte mit dem Lieferanten des POWTRAN Produktes in Verbindung, wenn irgendwelche Probleme auftreten.

1-1. Inspektion nach Auspacken

d: single board


e.g.: 7R5: 7.5KW


110: 110KW

Applicable motor capacity(•••)

- Untersuchen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit:
 Ein Pl7xxx Frequenzumrichter und ein Bedienhandbuch)
- ☐ Überprüfen Sie das Typenschild auf der Seite der Frequenzumrichters, und vergewissern Sie sich, dass das Produkt, das Sie erhalten haben, dasjenige ist, was Sie bestellt haben.

Angaben auf dem Typenschild: (hier 132kW/380V als Beispiel)





1-2. Vorsichtsmaßnahmen

- Werbinden Sie niemals die AC Netzversorgung mit den Ausgangsklemmen (U, V, W) des Frequenzumrichters.
- Schließen und Befestigen Sie die Abdeckung der Netzversorgung, um Gefahren zu vermeiden, die durch spannungsführende Teile oder andere Bestandteile innerhalb des Umrichters ausgehen.
- Führen Sie niemals Verdrahtungen oder Kontrollen durch, nachdem die Netzversorgung eingeschaltet ist,
- Berühren Sie niemals Leiterplatten oder Bestandteile im Umrichter, wenn er eingeschaltet ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, berühren Sie nicht innerhalb von 5 Minuten nachdem die Tastaturindikatorenlampe erlischt die Platine oder andere Teile im Wechselrichter. Sie müssen durch Benutzen eines Meßinstruments überprüfen, ob der Wechselrichter seine Kapazität völlig entladen hat, bevor Sie mit der Arbeit im Wechselrichter beginnen, sonst besteht die Gefahr eines Elektroschocks.

- Die statische Elektrizität in menschlichem K\u00f6rper verursacht ernsten Schaden an den MOS Feldeffekttransistoren im Wechselrichter. Bitte halten Sie Ihre H\u00e4nde von Platine, IGBT und anderen internen Teilen weg bevor Sie nicht Ma\u00dfnahmen ergriffen haben, um statische Elektrizit\u00e4t zu verhindern. Sonst k\u00f6nnen Sch\u00e4den verursacht werden.
- Vor Einschalten muss der Erdungsanschluss (E oder =) richtig nach den nationalen elektrischen Sicherheitsbestimmungen und anwendbaren Standards geerdet werden.
- Bitte schalten den Antrieb nicht durch Unterbrechen der Spannungsversorgung aus. Schalten Sie erst aus, wenn der Motor zum stehen gekommen ist.
- Erfüllen Sie CE-Standards durch Verwenden eines EMI-Filters.

1-3. Anwendung

Powtran Umrichter versorgen generell 3-Phasen Asynchron-Motoren. Powtran Umrichter sind nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Andere Verwendung kann Feuer, elektrischen Schock, Explosion usw. verursachen.

□ Wenn der Umrichter auf ein Gerät angewandt wird, welches zu Gefahr führen kann (Werkzeuge von Transport, Heben, Luftfahrt, Schutzausrüstung usw.), ist besondere Sorgsamkeit erforderlich. Befragen Sie in diesen Fällen den Hersteller.

H: Heavy load

S: TEXDRIVE

T: WINDLASS

Z: JETDRIVE

Special Type

Nur gut ausgebildetes Personal darf dieses Gerät verwenden, und dieses Personal muss die Teile dieses Handbuches, die sich auf die Sicherheit, Installation, Betrieb und Wartung beziehen, vor dem Einsatz der Einheit lesen. Der sichere Betrieb von dieser Einheit hängt vom richtigen Transport, Installation, Betrieb und Wartung ab!


Abschnitt II. Installation & Anschluss


2-1. Betriebsbedingungen

- 1) Umgebungstemperatur −10 °C bis 40 °C.
- Vermeiden elektrische Interferenzen und halten Sie das Gerät von Störquellen fern.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser, Dampf, Dunst, Staub, Fasern und Metallstaub.
- 4) Schützen Sie es vor ÖL, Salz und aggressiven Gasen.
- 5) Vermeiden Sie Vibrationen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Nässeeinwirkung und Feuchtigkeit über 90% rel. Luftfeuchte.
- 7) Betrieben Sie das Gerät nicht in gefährlicher Umgebung mit brennbarer oder explosiver Atmosphäre oder Stoffen.

2-2. Installation

Der Frequenzumrichter muss an einer soliden Wand in Innenräumen mit adäquater Lüftung und genug Abstand zwischen ihm und den benachbarten Objekten oder Wänden installiert werden, wie in hier gezeigt:






2-3. Verdrahtung


Die elektrischen Anschlüsse des Frequenzumrichters schließen zwei Teile ein: Hauptstromkreis- und Steuerstromkreis. Der Benutzer muss richtige Verbindungen entsprechend den folgenden Verbindungsdiagrammen sicherstellen.

2-3-1. PI7800 Diagram


1. Anschluss-Schema für Leistungen 7.5KW~15KW




2. Anschluss-Schema für Leistungen 18.5KW~22KW



3. Anschluss-Schema für Leistungen 30~160KW




4. Anschluss-Schema für Leistungen 187~355KW



2-3-2. PI7600 Anschluss-Schema


1 Anschluss-Schema für Leistungen bis 7.5KW



2-4. Hauptstrom Anschlüsse:


2-4-1. PI7800 Hauptstrom-Klemmen

1. 7.5KW~15KW (380V) Hauptstrom-Klemmen




3. 30~160kW (380V) Hauptstrom-Klemmen

Hinweis: P/P+ Standardeinstellung ist Kurzschluss; bei Verwendung einer externen Reaktanz entfernen Sie bitte die Brücke und verbinden Sie dann die Reaktanz




4.187KW~355KW und höher (380V) Hauptstrom-Klemmen (132~160KW optional)



2-4-2. PI7600 Hauptstrom Klemmen

1. bis 7.5KW (380V) Hauptstrom Anschlüsse



Für 4N2B und 4N3B ist der "E" Anschluss am Kühlkörper.

Anmerkung: Die genannten KW Kategorien gelten für G Typ-Frequenzumrichter.

2-4-3. Beschreibung der Anschlüsse

Aı schlus s	Beschreil ung	Verbindung	
R/L1		A 0 1 : N : 15 0	
S/L2	Netzanschluss	An 3-phasiges Netz anschließen (1-Phasennetz nur an R ,T)	
T/L3		(1 1 masermetz nar ari 11,1)	
E/PE	E/PE Erdanschluss An Erde anschließe		
RB, RB'	Anschluss für Bremswiderstand	Bremswiderstand anschließen	
U/T1			
V/T2	3-phasiger Ausgang	An 3-phasigen Motor anschließen	
W/T3			
P+, N	P+, N DC Zwischenkreis An Bremseinheit anschließer		
P, P+	DC Reaktanz	An DC Reaktanz anschließen	

2-5. Steuerstromkreis Anschlüsse

		Beschreibur	Funktion			
	СОМ	gem.Punkt für Signale				
			F05=1, Flankengesteuert(F62=0),vorwärts bei fallender Flanke, Stop bei steigender.			
signale	FWD	Drehrichtung vorwärts	F05=3, Flankensteuerung (F62=0/1/2)			
Kontrollsignale	25.7	Declarisht on a state of the	F05=1, Flankengesteuert (F62=0), rückwärts bei fallender Flanke, Stop bei steigender			
	REV	Drehrichtung rückwärts	F05=3, Flankensteuerung (F62=0/1/2)			
	JOG	Jog Befehl	Pegel gesteuert, führt JOG Kommando bei niedrigem Pegel aus, stoppt bei hohem			

11


		T	T .
	004	Multi-Stepp Geschwindigkeit	F63=1/2, Verbinden mit COM, um 7-stufige Drehzahl und Beschleunigung zu aktivieren
	SS1	Ansteigen/Abfallen	F04=4,für Anstiegskontrolle
		Frequenzmodus	Frequenz Modus setzen mit SS2
		Multi-Stepp Drehzahl/Beschleunigung	F63=1/2,Verbinden mit COM, um 7-stufige Drehzahl und Beschleunigung zu aktivieren
	SS2	Steigen/Fallen Kontrolle	F04=4,für Kontrolle ansteigend/Abfallend
		Frequenzmodus	Frequenz Modus setzen mit SS1
		Multi-Stepp Drehzahl/Beschleunig.	Verbinden mit COM, um 7-stufige Drehzahl und Beschleunigung zu aktivieren
	SS3	JOG Kontrolle	F63=3 COM verbinden mit SS3 für JOG rückwärts Kommando, zum JOG vorwärts Kommando und die letzten JOG Richtung ist ungültig.
		Start/Stop Kontrolle über 3 Leiter Anschluß	F63=1/2,F62=2 siehe Details F62/63 Beschreibung
		Programm start	(re)startet das Programm
	FRE	Freilauf	Pegel gesteuert, veranlasst Freien Auslauf Kommando bei niedrig Pegel
	RST	Restore	Pegel gesteuert, veranlasst restore Kommando bei niedrig Pegel.
	TA1 TB1 TC1	Ausgang Signal 5	TA1-TC1 ist offen und TB1-TC1 ist geschlossen (programmierbar)
Signal	TA2 TB2 TC2	Ausgang Signal 6	TA2-TC2 ist offen und TB2-TC2 ist geschlossen (programmierbar)
Ausgangs Signal	SPA/COM	Ausgang Signal 1	
	SPB/COM	Ausgang Signal 2	Ausgang ,offenes Kollektor Signal (24VDC-50mA)
	SPC/COM	Ausgang Signal 3	,
	SPD/COM	Ausgang Signal 4	
Б	V1,V3	Spannung Versorgung	+10V, GND
usgar	V2	Spannung Eingang Signal	Bereich ist einstellbar in 0~10V
- Pud A	12	Strom Eingangs Signal	Bereich ist einstellbar in 0~20mA
Analog Eingang und Ausgang Signal	VF	Spannung Rückmeldung Eingangs Signal	0~10V/1~5V
Analog	IF	Strom Rückmeldung Eingangs Signal	0~20mA/4~20mA
		l .	<u> </u>

	ACM	Gemeinsame Klemme von DA1 und DA2	gemeinsame Klemme. Geraucht wenn DA1/DA2 Spannung Ausgang vorgewählt.
	V1	Leistung Versorgung von DA1 und DA2	Geraucht für Spannungs Versorgung wenn DA1/DA2 Strom Ausgang vorgewählt.
	DA1	Mehrfachfunktions analog Signal Ausgang 1	0~10/1~5VDC 0~20/4~20mA
	DA2	Mehrfachfunktions analog Signal Ausgang 2	0~10/1~5VDC 0~20/4~20mA
	DFM	DFM mehrfach Einstellung	Werkeinstellung 1:1, duty=50%, 10VDC
D)	24V	Spannungversorgung positive Klemme	
Hilfsspannung	СОМ	Gemeinsamer Punkt	Maximal Ausgang 24V/200mA
Kommunikation ssignal ssignal HS PS C+, PS C		Kommunikation positive/ negative Signal, Screen Signal	RS485 Kommunikation siehe Appendix 1

2-5-2 Steuerklemmenleiste

1) 7KLCB.V4 Steuerklemmenleiste


DA1 DA2 ACM DFM IF VF V1 V3 COM JOG SS2 FRE SPD SPB +24V TA1 TC1 TB1



SG+ SG- SH I2 V1 V2 V3 REV FWD SS1 SS3 RST SPC SPA COM TA2 TC2 TB2

2) 7KSCB.V1 Steuerklemmenleiste

DA1 DA2 ACM DFM IF VF V1 REV FWD SS1 SS3 RST SPB COM SPA



SH SG- SG+ I2 V1 V2 V3 COM JOG SS2 FRE +24V TA1 TB1 TC1

2-6. Worauf Sie achten müssen

- Schließen keine rein kapazitiven oder ohmsche/kapazitiven Verbraucher an die Ausgangsklemmen U, V, W des Frequenzumrichter an.
- Wenn Sie am Motor arbeiten oder diesen ab/anklemmen, müssen Sie den Frequenzumrichter immer vom Netz trennen.
- Der Motor oder die Netzspannungsversorgung dürfen erst getrennt werden,

- wenn der Motor steht.
- W um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, müssen Filter installiert werden wenn empfindliche andere Geräte in der Nähe sind.
- Externe Bedienelemente müssen über geschirmte Kabel nach den EMV-Richtlinien angeschlossen werden.
- X Das gilt für alle Steueranschlüsse und ebenfalls für die Motorzuleitung.
- Wenn die Takt Frequenz kleiner als 3kHz ist, darf die Kabellänge zwischen Frequenzumrichter und Motor nicht größer als 50 Meters (maximum) sein. Wenn sie über 4kHz liegt, muß die Entfernung verkleinert werden. Es ist immer besser Kabel mit Metallgeflecht-Ummantelung zu nehmen.
- Wenn der Frequenzumrichter mit weiteren Zusatzgeräten ausgestattet ist, (wie Filter, Drossel), zuerst den Isolationswiderstand zur Erde mit 1000V Megohmmeter messen und sicherstellen, daß der Wert nicht unter 4MΩ liegt.
- Wenn der Frequenzumrichter oft gestartet werden muß, sollte er nicht durch Einschalten der Netzspannung, sondern über COM/FWD Kommando der Klemmenleiste für Steuersignale oder das Bedienfeld oder RS485 gestartet werden, damit das Gerät keinen Schaden nimmt.
- Wiemals Wechselspannung an die Ausgangklemmen U, V, W des Frequenzumrichters anschließen.
- ※ Um Unfälle zu vermeiden muss die Erdklemme E oder

 immer sicher geerdet werden. (Der Erdwiderstand sollte unter 100Ω liegen). Der Querschnitt für das Erdkabel muss ausreichend dimensioniert werden

 immer sicher

 immer sicher

 geerdet werden.

 immer sicher

 geerdet

 geerdet

 immer sicher

 geerdet

 geerdet

 immer sicher

 immer sicher

 immer sicher

 geerdet


 immer sicher

 immer s
- Beachten Sie die gültigen Vorschriften.
- Die Motorleistung darf kleiner oder gleich der Frequenzumrichterleistung sein.

2-7. Bypass Steuerung

Wenn Sie hohe Ausfallsicherheit Ihres Antriebes benötigen, können Sie eine Bypass-Steuerung zur Überbrückung des Frequenzumrichters installieren.

Wichtig: Stellen Sie richtige Phasenfolge und Dimensionierung der Bypass-Steuerung vor Inbetriebnahme sicher.




Abschnitt III. Bedienfeld

3-1. Bedienfeld

☆ JP3E7000 Bedienfeld


Spezifikation und Funktionsbeschreibung



Die detaillierte Beschreibung kommt später im weitern Text (JP5E7000). *JP3E7000 Bedienfeld ist optional für die PI7800, PI76000 Familie.

☆ JP5E7000 Bedienfeld

Spezifikation und Funktionsbeschreibung



Funktionsbeschreibung

<Run >Taste:

♦ Antrieb vorwärts.

<STOP/RESET> Taste:

♦ Antrieb stoppt, oder Reset nach Fehlern. (Quittieren)

<SET> Taste:

- ♦ Zum Anwählen von Parameterwerten. Wert ändern mit Pfeil rauf/runter.
- ♦ Speichern des modifizierten Wertes
- Wechseln der Anzeige für den Anzeigewert im Modus "Monitorring"

<ESC/DISPL> Taste:

- Abbrechen der Eingabe/Datenänderung
- Verlassen eines Untermenüs, oder vom Funktionsmenu in den "Monitorring" Modus springen.
- ♦ Fehlerstatus verlassen .

<JOG> Taste:


- ♦ Ein: Jog
- ♦ Aus: Stopp

LED Anzeigenbereich

- ♦ Die ersten 3 Stellen zeigen den Funktions- Code des Parameter
- Die weiteren 4 Stellen zeigen den Wert des Parameter

Data Einheit prompt Licht:

3 LED Statusleuchten finden sich in der rechten oberen Ecke des Bedienfeldes, welche für die unterschiedlich angezeigten Parameter gemäß nachfolgender Kombinationen leuchten:




*JP5E7000 ist das Standard Bedienfeld für PI7800, PI7600 Frequenzumrichter.

◆ Für alle Tastenfelder gilt, wenn das Tastenfeld nicht gesperrt ist, sperren sie es durch gleichzeitiges Drücken von und für 3 Sekunden, das Display zeigt dann 2 Sekunden lang "LoC" an. Wenn das Tastefeld gesperrt ist, drücken sie gleichzeitig und für 3 Sekunden um es zu entsperren, das Display zeigt dann für 2 Sekunden "ULoC" an.

☆ JP6E7000, JP6C7000 Bedienfeld

Spezifikation und Beschreibung



Funktionsbeschreibung

<FWD> Taste:

♦ Antrieb vorwärts.

<REV> Taste:

Antrieb rückwärts.

<STOP/RESET> Taste:

♦ Antrieb stoppt, oder Reset nach Fehlern (Quittieren).

<SET> Taste:

- ♦ Zum Anwählen von Parameterwerten. Wert ändern mit Pfeil rauf/runter.
- Speichern des modifizierten Wertes
- Wechseln der Anzeige für den Anzeigewert im Modus "Monitorring"

<ESC/DISPL> Taste:

- Abbrechen der Eingabe/Datenänderung
- ♦ Verlassen eines Untermenüs, oder vom Funktionsmenu in den "Monitorring" Modus springen.
- ♦ Fehlerstatus verlassen

<JOG> Taste:

♦ Ein: Jog

♦ Aus: Stopp

Die obere LED Anzeigenbereich

<FWD/REV> Anzeigelicht


→ Zeigt Motordrehrichtung: vorwärts oder rückwärts.

Die untere LED Anzeigenbereich

- zeigt im Betrieb gesetzte Frequenz.
- ♦ P6E7000 ist Standard Bedienfeld für PI7800, PI7600 Frequenzumrichter.


JP6C7000 Bedienfeld hat die gleiche Struktur und Bedienung wie die des JP6E7000. Der Unterschied ist, dass die untere LED-Zeile durch ein LCD ersetzt ist, welches Status und Parameter in Englisch anzeigt.

JP6C7000 ist ein optionales Bedienfeld für PI7800. PI7600.



3-2. Parameter Einstellmodus


- **z.B.** 1 Beschleunigungs- Zeit F09=5.0 auf F09=25.0 ändern:
 - Von F00 Modus ausgehend solange< ▲> drücken bis F09, und 5.0 angezeigt wird.
 - <PRG >3x drücken, bis in der oberen Anzeige LED die "0" an der Zehnerstelle blinkt.
 - 3. 2x < ▲ > drücken, LED Anzeige zeigt "2".
 - 4. <SET> drücken, neuer Wert ist gespeichert.



z.B. . 2 Verändern von o15=0 to o15=1

- 1. Von F00 ausgehend, < ▼>drücken, F69 anwählen.
- 2. <PRG> drücken, um in das I/O Gruppen Parametermenu zu gelangen.


- 3. <▼> drücken, o15 wählen.
- 4. < PRG> 1x drücken um o15 zu ändern.
- 5. <▲> 1x drücken, in der LED Zeile blinkt "1".
- 6. <SET> drücken um den neuen Wert zu speichern.




Abschnitt IV. Testlauf

- Bevor sie die Netzspannung anschließen, vergewissern sie sich, dass die Spannung mit der am Frequenzumrichter angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Verbinden sie die Netzversorgung mit den R, S und T Klemmen des Frequenzumrichters (verbinden sie mit R und S Klemme für 1-phasen Eingang).
- Treffen sie eine Auswahl f
 ür die richtige Bedienungsart.
- **z.B.:** 0-10 Volt Sollwert(z.B. Poti) + START/STOP über Bedienfeld /Klemme (<u>Pr. F04</u>=1, <u>Pr. F05</u>=1).

Die Drehzahlvorgabe erfolgt über Klemme V2, und die Steuerung erfolgt über Bedienfeld <u>und</u> Klemmen FWD , REV.



z.B.: Drehzahlvorgabe + START/STOP über Bedienfeld (Pr. F04=0, Pr.F05=0) optionale Tasten (großes Bedienfeld) FWD, REV steuern die Drehrichtung



- Gerät ohne Last starten, variieren sie die Drehzahl zum Überprüfen.
- Überprüfen sie die gesetzten min. und max. Werte für die Frequenz.
- Checken sie JOG Kontrolle.
- Überprüfen Sie die Hoch- und Runterlaufzeiten.
- Schließen sie den Motor an.
- Lassen sie den Motor bei niedriger Drehzahl laufen und überprüfen sie die Drehrichtung. Überprüfen sie alle Anzeigen auf Funktion und angezeigte Werte.

21

Abschnitt V. Funktionsparameter Tabelle

5-1. Basis Parameter

LED Anz.	Bedeutung	Beschreibung	Wert	Einheit	Werkei nstellu	Y/N
		Gesetzte Frequenz	0		ng	
		Aktuelle Frequenz	1			
		Aktueller Motor Strom	2			
		Aktueller Strom in Prozent	3			
		DC Bus Spannung	4			
		Aktuelle Ausgang Spannung	5			
		Aktuelle Motordrehzahl	6			
		Gesamte Betriebszeit	7			
F00	Monitormodus	IGBT Temperatur	8	-	0	Υ
		PID gesetzter Wert	9			
		PID gesetzter wert PID Rückmeldung Wert	10			
		Motor Ausgangsleistung	11			
			12	-		
		Erregerlevel gesetzter Wert				
		Erregerlevel gesetzter Wert	13			
		Drehmoment gesetzter Wert	14			
		Drehmoment aktuelle Wert	15			
504		keine PG V/F Kontrolle	0		•	
F01	Modulation	PG V/F Kontrolle	1	-	0	N
		PG Vektor Kontrolle	2			
F02	Frequenzbereich	niedrige Frequenz~	F03=0	Hz	50.00	Υ
	- 1	hohe Frequenz	F03=1		500.0	
F03	Frequ. Multiplikation	×1	0	_	0	N
		×10	1			
F04	Sollwertvorgabe	Bedienfeld	0	-	0	N
		V2	1			
		12	2			
		V2+I2	3			
		Hoch/Runterlauf Kontrolle 1	4			
		Programm	5			
		Polygonlauf	6			
		PID Kontrolle	7			
		Bedienfeld Potentiometer	8			

		V2 Vorwärts/Rückwärts	9			
		Bedienfeld Potentiometer FWD/REV	10			
		V2 proportional Kopplung Abgleich	11			
		I2 proportional Kopplung	12			
		Hoch/Runterlauf Kontrolle 2	13			
		Bedienfeld+RS485/CAN	0			
F05	RUN Kontrollmodus	Bedienfeld + Klemme+RS485/CAN	1	-	0	Y
		RS485/CAN	2			
		Klemme	3			
		Asynchronous space Vector PWM	0			
F06	Modulation	Stepless & subsection synchronous space Vector PWM	1	-	1	N
		2 phase optimized space Vector PWM	2			
F07	Drehmoment Boost	0~10		%	0	Υ
F08	V/F Boost Modus	0~61		-	2	N
F09	Hochlauf Zeit	0.1~3200.0		S	10.0	Υ
F10	Runterlauf Zeit	0.1~3200.0		S	10.0	Υ
F11	Schlupfkompensation	0~10		%	0	N
F12	O.P. Spannungsratio	50~110		%	100	N
F13		10.00~300.00	F03=0	Hz	50.00	N
F13	max. Frequenz	100.0~800.0	F03=1	ПZ	500.0	IN
E44	Dania Francisco	5.00~ F13	F03=0		50.00	N
F14	Basis Frequenz	50.0~ F13	F03=1	Hz	500.0	IN
F15	Takt Frequenz	1.0~16.0		kHz	*	Υ
F16	Unters Fraguess	0.00~ F17	F03=0	Hz	0.00	N
F 10	Untere Frequenz	0.0~ F17	F03=1	ПZ	0.0	IN
F17	ahana Fransısıanı	F16~F13	F03=0	Hz	50.00	N
F1/	obere Frequenz	F10~F13	F03=1	ПZ	500.0	IN
F18	S Kurve beschl. start	0.0~50.0		%	0.0	Υ
F19	S Kurve beschl. stop	0.0~50.0		%	0.0	Υ
F20	S Kurve verz. start	0.0~50.0		%	0.0	Υ
F21	S Kurve verz. stop	0.0~50.0		%	0.0	Υ
F22	min. Lauf Frequenz	0.00~ F13	F03=0	Hz	0.00	N
F22	min. Laui Frequenz	0.0~ F13	F03=1	П	0.0	IN
F23	DC Brems Strom	0~135		%	100	Y

F24	start Brems Zeit		S	0.0	N			
F25	stop Brems Zeit		0.0~6	0.0		S	0.0	N
F00	Danier start Franci	0	.00~F13		F03=0	11-	0.00	V
F26	Brems start Freq.	().0~F13		F03=1	Hz	0.0	Υ
F07	Chama Madua	Run	terlauf st	ор	0		0	NI
F27	Stopp Modus	Fi	eier stop		1	-	0	N
F28	Jog beschl. Zeit		0.1~32	200.0		S	1.0	N
F29	jog verz. Zeit		0.1~32	200.0		S	1.0	N
		JOG stop Modus	Zehner stelle	Richtung	Einser stelle			
F30	Jog Funktion	Stop Lauf	0	Vorwärts	0	-	0	N
	gesetzter	Reset zum Status vor JOG	1	Rückw.	1			
F31	JOG Frequenz		16~F17		F03=0	Hz	6.00	Υ
F31	gesetzt		10~F17		F03=1	ПZ	60.0	I
F32	Polygon Freq. 1		33~F17		F03=0	Hz	40.00	Υ
1 02	r orygon r req. r	'	00 1 17		F03=1	112	400.0	ī
F33	Polygon Freq. 2	F	16~F32		F03=0	Hz	20.00	Υ
1 00	r orygon r roq. z	'	10 1 02		F03=1	112	200.0	'
F34	Polygon Differenz		.00~5.00		F03=0	Hz	2.00	Υ
		C	.0~50.0		F03=1		20.0	
F35	Polygon Zeit 1		0.0~32			S	2.0	Υ
F36	Polygon Zeit 2		0.0~32	200.0		S	2.0	Υ
F37	überspringe		.00~F13		F03=0	Hz	0.00	Υ
	Frequenz 1).0~F13		F03=1		0.0	
F38	überspringe		.00~F13		F03=0	Hz	0.00	Υ
	Frequenz 2).0~F13		F03=1		0.0	
F39	überspringe		.00~F13		F03=0	Hz	0.00	Υ
	Frequenz 3).0~F13		F03=1		0.0	
F40	überspringe		.00~5.00		F03=0	Hz	0.00	Υ
	Frequenz Bereich		0.0~50.0		F03=1		0.0	
	auto. Spannung		erboten		0			
F41	Regulation		Erlaubt	no wonn	1	-	0	Υ
	3	Erlaubt aber nutzlos wenn Antrieb vezögert			2			
E40	Old Kinnaahut-	Verboten			0		4	
F42	OU Kippschutz		Erlaubt		1	-	1	Υ
F43	Stromlimit	V	'erboten		0	-	0	Υ
Г 4 3	Suomillilli		Erlaubt		1	-	U	ſ

					Ve	erboten		0			
F44		nden Mot fangen	or	Abfa	angen nu	r nach Ne	etzausfall	1	-	0	N
	ab	langen			Abfange	en beim S	Start	2			
F45	Elekt	tronischei	r		Ve	erboten		0		1	Υ
F43	Mot	orschutz			E	rlaubt		1	-	'	I
F46	% Scl	nutznivea	ıu			120~2	50		%		N
	Übei	wachung	1		Ve	erboten		0			
F47		nkreisspa			Sich	er Modus	;	1	-	0	Υ
	ng bei	m Bremse	en		Gene	ral Modu	S	2			
F48	Fehler F	Reset Anz	zahl			0~10			-	0	Ν
F49	Fehler	Reset Ze	eit			0.5~20			S	1.0	N
	_				einfache			0			
F50		amm Lau Iodus	ıf _		lauerhafte		•	1	-	0	N
	I N	nouus			einfache Komn	Wiederho nando La		2			
					Start	an Stufe	1	0			
F51	Res	art Modus	S	S	tart an de	r Stufe v	or dem	1	-	0	N
FF0	DOT E:	RST Eingang Signal Reset		0		0	Υ				
F52	KOI EII	igang Sig	Jilai -		Externe	Fehler/R	eset	1	-	0	T
F53	Ventilator Start Temp. (optional)					0.0~60	0.0		°C	0.0	Υ
F54	Matau	FWD Kommando, Motor vorwärts TWD Kommando Motor		Motor	0		0	N1			
F54	IVIOLOI L	rennchiu	ing -	FWD Kommando, Motor rückwärts		1	-	0	N		
F55	Motor	rückwärt	ts		Rückw	ärts erlau	ubt	0		0	N
F00	VE	erboten			Rückwä	irts verbo	ten	1	-	U	IN
		verz. Zeit	Hund Stel		Beschl. Zeit	Zehner stelle	reserviert	digit			
	Zeit	oit ×1s	0	.0	×1s	0					
F56	Einheit	×30s	1		×30s	1			-	0	Ν
		×600s	2		×600s	2					
		×3600s	3		×3600s	3					
F57	% Ene	ergiespare	en			30~10	00		%	100	N
F58	FDT Freq. gesetzt 1		₇₁ 1		F5	9~ F13		F03=0	Hz	0.00	Υ
F30	רטו לונ	eq. yesel	4 1		F5	9~ F13		F03=1	112	0.0	ī
F59	FDT Fr	eq. geset	71 2		0.0	0~ F58		F03=0	Hz	0.00	Υ
1 00	ווטווו	oq. yesel	<u> </u>			0~ F58		F03=1		0.0	,
F60	Freq.	Inspectio	n		0.0	00~5.00		F03=0	Hz	0.00	Υ

	Bereich	0.0~50.0	F03=1		0.0	
		Konstantmoment	0			
		Kreiselpumpe	1			
		Ventilator	2			
		Extruder (Kunststoff)	3			
F61	Last-Typ	Textilmaschine	4		0	N
		Schneidemaschinen	5			
		Presse (Hydraulik)	6			
		Förderband	7			
		Rührwerk	8			
		Standard Lauf Kontrolle	0			
F62	Kontrollmodus für Start/Stop	2-Punkt Lauf Kontrolle	1	-	0	N
	Start/Stop	3-Punkt Lauf Kontrolle	2			
		Verboten	0			
		MSS Multi-Stufen Drehzahl Kontrolle	1			
		MSS Multi-Stufen Beschleunigungs- Kontrolle	2			
F63	MSS Klemme Funktion	Beschleunigungs- Kontrolle JOG vorwärts/ rückwärts Kontrolle	3		0	N
103		Frequenz mit Modus Schalter	4	-	U	IN
		Oberes Drehmoment	5			
		umgeschaltet	_			
		MSS Laufzeit	6 7			
		Kontrollmodus umgeschaltet	8			
	Eingangs	Reset Programmsegment	Ö			
F64	Klemme	0~255		-	0	N
F65	Monitor	gesetzter Frequenz	0	-	1	N
F66	IVIOTIILOI	aktuelle Frequenz	1	_	2	N
		aktueller Motorstrom	2			
		aktueller Strom %	3			
		DC Bus Spannung	4			
		aktuelle Ausgang Spannung	5			
		aktuelle Motor Drehzahl	6			
		gesamte Laufzeit	7			
		IGBT Temperatur	8			
		PID gesetzter Wert	9			
		PID Rückmeldung Wert	10			

		Motor Ausgangs L	11			
		Erregerlevel gesetz	12			
		Erregerlevel aktue	lle Wert	13		
		Drehmomei gesetzter W		14		
		Drehmomei aktueller We		15		
F67	V/F Kurve					
F68	MSS Drehzahl Kontrolle					
F69	I/O Gruppe		IDDOC	V/ENITI		
F70	CUR Gruppe	anwählen	[PROG Drücl		-	Υ
F71	SPD Gruppe					
F72	PID Gruppe					
F73	SYS Gruppe					
F74	MOT Gruppe					

5-2. Erweiterte Parameter

5-2-1. F67 V/F Kurve [V/F]

Ref	LCD B€ ienfeld Erklċ ung	Wertebereich		Einheit	Werkein stellung	Y/N
U00	V/F gesetzter Freg. 1	0.00~U02	F03=0	Hz	5.00	N
000	V/F geseizter Freq. 1	0.0~U02	F03=1	ПZ	50.0	IN
U01	V/F gesetzter Spannung 1	0~U03		%	5	N
U02	V/F gesetzter Freq. 2	U00~U04	F03=0	Hz	10.00	N
002	v/i gesetztei i ieq. z	000 004	F03=1	112	100.0	IN
U03	V/F gesetzter Spannung 2	U01~U05		%	10	N
U04	V/E goodstater Frog. 2	gesetzter Freg. 3 U02~U06	F03=0	Hz	15.00	N
004	V/F gesetzter Freq. 3	002~000	F03=1	ПZ	150.0	IN
U05	V/F gesetzter Spannung 3	U03~U07		%	15	N
U06	V/F gesetzter Freq. 4	U04~U08	F03=0	Hz	20.00	N
000	V/F geseizter Freq. 4	004~006	F03=1	ПZ	200.0	IN
U07	V/F gesetzter Spannung 4	U05~U09		%	20	N
U08	V/F gesetzter Freq. 5	U06~U10	F03=0	Hz	25.00	N
	v/i geseiztei rieq. 5	000 0 10	F03=1	112	250.0	11
U09	V/F gesetzter Spannung 5	U07~ U11		%	25	N

U10	V/F gesetzter Freq. 6	U08~U12	F03=0	Hz	30.00	N
010	V/F gesetzter Freq. 0	000-012	F03=1	112	300.0	IN
U11	V/F gesetzter Spannung 6	U09~U13		%	30	N
U12	V/F gesetzter Freq. 7	U10~U14	F03=0	Hz	35.00	N
012	V/F gesetzter Freq. /	010-014	F03=1	П2	350.0	IN
U13	V/F gesetzter Spannung 7	U11~U15		%	35	N
U14	V/E goodstater Freq. 9	U12~F13	F03=0	11-	40.00	N
014	V/F gesetzter Freq. 8	012~F13	F03=1	Hz	400.0	IN
U15	V/F gesetzter Spannung 8	U13~100		%	40	N

5-2-2. F68 MSS Gruppe [MSS]

Ref	LCD Bedienfeld Erklärung	Wertebereic	h	Einh eit	Werkei nstellu ng	Y/N
H00	1 Stufe Drehzahl 1X	F16~F17	F03=0	Hz	5.00	Υ
1100	1 Otale Dienzani 17	1 10 1 17	F03=1	112	50.0	•
H01	2 Stufe Drehzahl 2X	F16~F17	F03=0	Hz	30.00	Υ
1101	Z Otale Brenzani ZA	1 10 1 17	F03=1	112	300.0	
H02	3 Stufe Drehzahl 3X	F16~F17	F03=0	Hz	20.00	Υ
1102	3 Stule Dielizaili 3A	1 10 1 17	F03=1	112	200.0	'
H03	4 Stufe Drehzahl 4X	F16~F17	F03=0	Hz	30.00	Υ
пиз	4 Stule Dienzani 4A	F10~F17	F03=1	ΠZ	300.0	I
H04	5 Stufe Drehzahl 5X	F16~F17	F03=0	H ₂	40.00	Υ
H04	5 Stule Dienzani 5X	F10~F17	F03=1	П	400.0	ľ
H05	6 Stufe Drehzahl 6X	F16~F17	F03=0	H ₇	45.00	Υ
пио	o Stule Dielizalii ox	F10~F17	F03=1	П	450.0	I
H06	7 Stufe Drehzahl 7X	F16~F17	F03=0	Hz	50.00	Υ
пио	7 Stule Dielizalii 7A	F10~F17	F03=1	ΠZ	500.0	I
H07	1 Stufe Zeit T1	0.0~3200.0		S	2.0	Υ
H08	2 Stufe Zeit T2	0.0~3200.0		S	2.0	Υ
H09	3 Stufe Zeit T3	0.0~3200.0		s	2.0	Υ
H10	4 Stufe Zeit T4	0.0~3200.0		s	2.0	Υ
H11	5 Stufe Zeit T5	0.0~3200.0		s	2.0	Υ
H12	6 Stufe Zeit T6	0.0~3200.0		s	2.0	Υ
H13	7 Stufe Zeit T7	0.0~3200.0		s	2.0	Υ
H14	beschl. Zeit dt1	0.1~3200.0		S	10.0	Υ
H15	verz. Zeit dt1	0.1~3200.0		s	10.0	Υ

	S	10.0	Υ			Richtung	×3600s	3	×3600s	3	×1000s	3					
	S	10.0	Υ			Multi-Stuf	verz.	kilobit		Hundert	Lauf Zeit	Zehner	Lauf	digit			
	S	10.0	Υ			en	Zeit		Zeit				Richtung	-			İ
	s	10.0	Υ		H33		×1s	0	×1s	0	×1s	0	vorwärts	0	_	0	Y
-	s	10.0	Υ		6 Lauf	×30s	1	×30s	1	×10s	1					•	
	S	10.0	Υ			Richtung	×600s	2	×600s	2	×100s	2	rückwärts	1			İ
	S	10.0	Y	_			×3600s	3	×3600s		×1000s	3	. ,				
	S	10.0	Y			Multi-Stuf	verz. Zeit	kilobit	Zeit	Hundert	Lauf Zeit	Zehner	Lauf Richtung	digit			
	S	10.0	· V			en	×1s	0	×1s	0	×1s	0					
	S	10.0	· V		H34	Drehzahl	×30s	1	×30s	1	×10s	1	vorwärts	0	-	0	Υ
	S	10.0	· ·			7 Lauf	×600s	2	×600s	2	×100s	2					
		10.0	т У			Richtung	×3600s	3	×3600s	3	×1000s	3	rückwärts	1			
Lauf	S	10.0	ı	_					ı								

5-2-3. F69 I/O Gruppe [I/O]

Ref	LCD Bedienfeld Erklärung	Wertebere	eich	Einheit	Werkein stellung	Y/N
000	V2 Eingang Filter Zeit	2~200		ms	10	Υ
o01	V2 min. Eingang Spannung	0.00~002		V	0.00	Υ
o02	V2 max. Eingang Spannung	o01~10.	00	V	10.00	Υ
o03	I Eingang Filter Zeit	2~200		ms	10	Υ
o04	I Eingang min. Strom	0.00~00	15	mA	0.00	Υ
o05	I Eingang max. Strom	o04~20.0	00	mA	20.00	Υ
		Kein Funktion	0			
		gesetzte Frequenz	1			
		aktuelle Frequenz	2			
		aktueller Strom	3		0 0	
00	DATA	Ausgangs Spannung	4			
o06 o07	DA1 Ausgang DA2 Ausgang	Bus Spannung	5			Y Y
001	DAZ Adagang	IGBT Temperatur	6		U	'
		Ausgangs Leistung	7			
		Ausgangs Drehzahl	8			
		aktuelles Drehmoment	9			
008	DA1 Ausgang unterer Abgleich	0~009		%	0.0	Υ
o09	DA1 Ausgang oberer Abgleich	o08~100	0.0	%	100.0	Υ
o10	DA2 Ausgang unterer	0~ o11		%	0.0	Υ

			A PPEND	ix 0. 0	ONVERTIE	R WAIER	V LINOOI	JERGUNG	OOMING	, LLLIN	11011100	
H16	besc	hl. Zeit a	ıt2			0.1~32	200.0			s	10.0	Υ
H17	verz	z. Zeit dt	2			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H18	besc	hl. Zeit a	ıt3			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H19	verz	z. Zeit dt	3			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H20	besc	hl. Zeit a	nt4			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H21	verz	z. Zeit dt	4			0.1~32	200.0			s	10.0	Υ
H22	besc	hl. Zeit a	nt5			0.1~32	200.0			s	10.0	Υ
H23	verz	z. Zeit dt	5			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H24	besc	hl. Zeit d	lt6			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H25	verz	z. Zeit dt	6			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H26	besc	hl. Zeit c	lt7			0.1~32	0.00			s	10.0	Υ
H27	verz	z. Zeit dt	7			0.1~32	00.00			s	10.0	Υ
	Multi-	verz. Zeit	kilobit	Beschl. Zeit	Hundert	Lauf Zeit	Zehner	Lauf Richtung	digit			
	Stufen	×1s	0	×1s	0	×1s	0					
H28	Drehzahl	×30s	1	×30s	1	×10s	1	vorwärts	0	-	0	Υ
	1 Lauf	×600s	2	×600s	2	×100s	2					
	Richtung	×3600s	3	×3600s	3	×1000s	3	rückwärts	1			
	Multi-Stuf	Verz. Zeit	kilobit	Beschl. Zeit	Hundert	Lauf Zeit	Zehner	Lauf Richtung	digit			
	en	×1s	0	×1s	0	×1s	0	vorwärts	0			
H29	Drehzahl	×30s	1	×30s	1	×10s	1	voiwaits	0	-	0	Υ
	2 Lauf Richtung	×600s	2	×600s	2	×100s	2	rückwärts	1			
	nicriturig	×3600s	3	×3600s	3	×1000s	3	ruckwarts				
	Multi-Stuf	Verz. Zeit	kilobit	Beschl. Zeit	Hundert	Lauf Zeit	Zehner	Lauf Richtung	digit			
H30	en	×1s	0	×1s	0	×1s	0	vorwärts	0		0	Υ
H30	Drehzahl 3 Lauf	×30s	1	×30s	1	×10s	1	701114110		-	0	Y
	Richtung	×600s	2	×600s	2	×100s	2	rückwärts	1			
	rticituig	×3600s	3	×3600s	3	×1000s	3					
	Multi-Stuf	Verz. Zeit	kilobit	Beschl. Zeit	Hundert	Lauf Zeit	Zehner	Lauf Richtung	digit			
H31	en Drehzahl	×1s	0	×1s	0	×1s	0	vorwärts	0		0	Υ
пот	4 Lauf	×30s	1	×30s	1	×10s	1		,	-	0	ĭ
	Richtung	×600s	2	×600s	2	×100s	2	rückwärts	1			
		×3600s	3	×3600s	3	×1000s	3					
H32	Multi-Stuf en	Verz. Zeit	kilobit	Beschl. Zeit	Hundert	Lauf Zeit	Zehner	Lauf Richtung	digit	-	0	Υ
	Drehzahl	×1s	0	×1s	0	×1s	0	vorwärts	0			
	5 Lauf	×30s	1	×30s	1	×10s	1					
	Richtuna	×600s	2	×600s	2	×100s	2	rückwärts	1			

	Abgleich					
o11	DA2 Ausgang oberer Abgleich	o10~100.0		%	100.0	Υ
o12	DFM multiple	1~20		-	1	Υ
o13	O.P. Signal 1	Keine Funktion	0	-	0	Y
o14 o15	O.P. Signal 2 O.P. Signal 3	Fehleralarm	1	-	0	Y
016	O.P. Signal 3 O.P. Signal 4	Überstrom	2	-	0	Ϋ́
o17	O.P. Signal 5	Überlast	3	-	1	Υ
o18	O.P. Signal 6	Überspannung	4	-	8	Υ
		Unterpannung	5			
		Schwachlast	6			
		Übertemperatur	7			
		Betriebszustand mit Kommando	8			
		PID Rückmeldung Signal ist abnormal	9			
		Motor rückwärts	10			
		Gesetzte Frequenz erreicht	11			
		Obere Limit Frequenz	12			
		Untere Limit Frequenz	13			
		FDT Frequenz 1 erreicht	14			
		FDT Frequenz Ebene Inspektion	15			
		Drehzahl ist Null	16			
		Position erreicht	17			
		PG Fehler	18			
		Programmdurchlauf 1. Zyklus erreicht	19			
		Drehzahl verfolgen Modus	20			
		Lauf status mit Kommando	21			
		Inverter rückwärts Kommando	22			
		Runterlauf aktiv	23			
		Hochlauf aktiv	24			
		Hoher Druck erreicht	25			
		Niedriger Druck erreicht	26			
		max. Inverterstrom erreicht	27			
		Max. Motorstrom erreicht	28			
		Gewählte min. Freq. erreicht	29			
		FDT Frequenz 2 erreicht	30			
		Fehlercode Ausgang (o13~o16 erlaubt)	31			

		Digits von Fre Ausgang (o13 erlaubt)		32				
o19	Minimum Eingangs	0.00~F13	F03=	0		0.00	V	
019	Frequenz	0.0~F13	F03=	1	-	0.0	'	
o20	Maximum Eingangs	0.00~F13	F03=0			50.00	V	
020	Frequenz	0.0~F13	F03=	1	-	500.0	I	

5-2-4. F70 CUR Gruppe [CUR]

Ref	LCD Bedienfeld Erklärung	Wertebereich	Einheit	Werkein stellung	Y/N
C00	Erkennung Filter Zeit	2~200	ms	10	Υ
C01	re. Filter Zeit	2~200	ms	10	Υ
C02	integral Zeit von Strom Schleife	0~9999	ms	500	Υ
C03	proportional Verstärkung	0~1000	%	100	Υ
C04	Drehmoment gesetzt	0.0~100.0	%	80.0	Υ
C05	Erregung gesetzt	0.0~100.0	%	60.0	Υ

5-2-5. F71 SPD Gruppe [SPD]

Ref	LCD Bedienfeld Erklärung	Wertebereich	Einheit	Werkein stellung	Y/N
d00	Filter Zeit	2~200	ms	10	Υ
d01	integral Zeit	0.01~100.00	S	0.25	Υ
d02	differential Zeit	0.000~1.000	S	0.000	Υ
d03	proportional Verstärkung	0~1000	%	100	Υ

5-2-6.F72 PID Gruppe [PID]

Ref	LCD Bedienfeld Erklärung	V	Verteber	eich		Einheit	Werkein stellung	Y/N
		Unregelmäßig es Verhalten	Zehner stelle	Abgleic Modus				
D00		Warnung Dauerlauf	1	Negativ Aktion			40	
P00	PID Regelmodus	Warnung Langsamer werden	2	Positiv Aktior		-	10	N
		Warnung freier Stop	3					
P01	O.P. Freq. Limit		0~110)		%	100	N
P02	gewähltes	Externe Klem	Externe Klemme IF:0~20mA 0				2	N
	Rückmeldung Signal	Externe Klem	me IF:4	~20mA	1			

		Externe Klemme VF:0~10V	2			
		Externe Klemme VF:1~5V	3			
		Externe Klemme I2:0~20mA	0			
		Externe Klemme I2:4~20mA	1			
P03	Signal wählen	Externe Klemme V2:0~10V	2		3	N
F03	Signal wanten	Bedienfeld Eingang	3	-	3	IN
		RS485 Eingang	4			
		Bedienfeld Potentionmeter	5			
P04	Signalstärke	0.0~100.0		%	50.0	Υ
P05	integral Zeit	0.01~100.00		S	0.25	Υ
P06	differential Zeit	0.000~1.000		S	0.000	Υ
P07	proportional Verstärkung	0~1000		%	100	Υ
P08	Fehler Erkennung Zeit	0.0~3200.0	•	s	300.0	Υ

5-2-7. SYS Gruppe [SYS]

Ref	LCD Be lienfeld Erkle ung		Wertebereic	h		Einhei t	Werkein stellung	Y/N
y00	Reset	Ke	in Reset		0		0	N
you	Werkeinstellung	sofor	tiger Reset		1] -	U	IN
y01	Fehlerspeicher 1							
y02	Fehlerspeicher 2	D	201 17. 1	_				
y03	Fehlerspeicher 3		RG] und [▲],ι Fehglerstatus			-	-	Ν
y04	Fehlerspeicher 4	Ottom una	i englerstatus	auzi	ullagell.			
y05	Fehlerspeicher 5							
v06	Cablaranaiahar Dagat	Kein	e Aktivität		0		0	Υ
y06	Fehlerspeicher Reset		Reset		1	-	U	ĭ
y07	O.P. Nennstrom		0.1~1000.0			Α	*	N
y08	I.P. Nennspannung		100~1140			٧	*	N
		70	0		3			
y09	Produkt ID	Familie	Funktions code	Ei Sp	ngangs pannung	-	*	N
y10	Software Version		-			-	-	N
y11	Baudrate	Bauc	Irate 1200		0	-	3	N
		Baudrate 2400 1						
		Baudrate 4800 2		1				
		Baudrate 9600 3			1			
		Baud	rate 19200		4	1		

		Baudrate 38400 5					
y12	Kommunikations Adr.	1~128			-	8	N
	Totale Laufzeit	Nach jedem Sta	rt löschen	0			
y13			Ges. Zeit nach jedem Start fortführen		-	1	Y
y14	Zeit Einheit	Stunde 0		0		0	Υ
		Tag		1	-	U	'
y15	Herstellungsjahr	YYYY			-	-	N
y16	Monat/Tag	MMDD			ı	-	N
y17	Decoder Eingang	0~9999	0~9999 gesetzter Bereich		-	-	Υ
		Anzahl falscher Dekodierung		Anzeige			
y18	Passwort Eingang	0~9999		gesetzter Bereich			
		Kein Passwort oder Decodierung korrekt	deco	Anzeige	-	-	Y
		Parameter gesperrt	code				

5-2-8. MOT Gruppe [MOT]

Ref	LCD Bedienfeld Erklärung	Wertebereich			Einheit	Werkein stellung	Y/N
b00	Motor Polpaare	1~8			-	2	Ν
b01	Motor max. Strom	y07×(30%~120%)		Α	*	N	
b02	Motor max. Volt.	100~1140		V	*	Ν	
b03	Motor max. Drehzahl	500~5000		rpm	1500	N	
b04	Motor max. Frequenz	0.00~F13	F03=0		%	50.00	N
		0.0~F13	F03	3=0	70	500.0	IN
b05	Motorstrom ohne Last.	0~b01			Α	*	N
b06	Statorwiderstand	0.000~30.000			ohm	0.000	Ν
b07	Rotorwiderstand	0.000~30.000		ohm	0.000	Ν	
b08	Streuinduktivität	0.0~3200.0		mΗ	0.0	Ν	
b09	Hauptinduktivität	0.0~3200.0		mΗ	0.0	Ν	
b10	PG Pulse	300~9999		-	2048	N	
		Weiterlaufer	١	0			
b11	PG unterbechen	Alarm&Runterlauf mit Stop		1	-	0	N
		Alarm & Stop Freilauf 2					
b12	PG Drehrichtung.	Phase A läuft vor we vorwärts läuf		0		0	N
		Phase B läuft vor we vorwärts läuf		1	•		

APPENDIX 3. CONVERTER WATER VERSODERGUNG CONTROLLER INSTRUCTION

b13	Motor Parameter messen	Nicht Messen	0		0	N
		Messen vor Lauf 1		-		
b14	Angezeigte Drehzahl plus	0.1~2000.0		%	100.0	Y
b15	Percentage linkage modulus	0.10~10.00		-	1.00	Υ
b16	reserviert	0		-	0	N
b17	reserviert	0		-	0	N

NOTE:

- 1) Y/N heißt, der Parameter ist während des Laufens einstellbar oder nicht. Y heißt einstellbar, N meint nicht.
- 2) ★ heißt, Parameter Werkeinstellung ist abhängig von Leisttung und Typ.